

META FOX

取扱説明書

仕 様

- ①ゲーム名称 ----- META FOX
- ②PC BOARDサイズ ----- 323 (W) × 230 (D) × 30 (H) [mm]
- ③PC BOARD供給電圧 -- DC+5V 3A / DC+12V 1A

(注) 供給電圧は、PC BOARDのコネクター端子部で設定して下さい。

DIP SW (1)

項 目		1	2	3	4	5	6	7	8
N C	OFF固定	OFF							
		ON							
モニター画面反転	通 常		OFF						
	反 転		ON						
テストモード	通 常 ゲーム			OFF					
	テストモード			ON					
デモ時サウンド	音声出力				OFF				
	出力せず				ON				
コ イ ン 仕 様 1	プレイ料金 COIN 1	1 COIN 1 PLAY				OFF	OFF		
		1 COIN 2 PLAY				ON	OFF		
		2 COIN 1 PLAY				OFF	ON		
		2 COIN 3 PLAY				ON	ON		
	プレイ料金 COIN 2	1 COIN 1 PLAY						OFF	OFF
		1 COIN 2 PLAY						ON	OFF
		2 COIN 1 PLAY						OFF	ON
		2 COIN 3 PLAY						ON	ON

コ イ ン 仕 様 2	プレイ料金 COIN 1	1 COIN 1 PLAY				OFF	OFF		
		2 COIN 1 PLAY				ON	OFF		
		3 COIN 1 PLAY				OFF	ON		
		4 COIN 1 PLAY				ON	ON		
	プレイ料金 COIN 2	1 COIN 2 PLAY						OFF	OFF
		1 COIN 3 PLAY						ON	OFF
		1 COIN 4 PLAY						OFF	ON
		1 COIN 6 PLAY						ON	ON

DIP SW (2)

項 目	項 目	1	2	3	4	5	6	7	8
難 易 度	C	OFF	OFF						
	A	ON	OFF						
	B	OFF	ON						
	D	ON	ON						
1UP 得点	な し			OFF	OFF				
	60万点のみ			ON	OFF				
	90万点のみ			OFF	ON				
	60万/90万点			ON	ON				
プレイヤー数	3					OFF	OFF		
	5					ON	OFF		
	1					OFF	ON		
	2					ON	ON		
N C	OFF固定							OFF	
								ON	
コイン 切 替	コイン仕様1								OFF
	コイン仕様2								ON

部 品 面

DIP SW1

28

DIP SW2

1

VR1



エッジコネクター端子の配列

J A M M A 規格

半田面	端子番号		部品面
G N D	A	1	G N D
G N D	B	2	G N D
+ 5 V	C	3	+ 5 V
+ 5 V	D	4	+ 5 V
N C	E	5	N C
+ 1 2 V	F	6	+ 1 2 V
誤挿入防止キー	H	7	誤挿入防止キー
コイン・カウンタ 2	J	8	コイン・カウンタ 1
コイン・ロックアウト 2	K	9	コイン・ロックアウト 1
スピーカー出力 (-)	L	1 0	スピーカー出力 (+)
N C	M	1 1	N C
ビデオ出力 緑	N	1 2	ビデオ出力 赤
ビデオ出力 同期信号	P	1 3	ビデオ出力 青
サービス スイッチ	R	1 4	ビデオ G N D
チルト スイッチ	S	1 5	N C
コイン スイッチ 2	T	1 6	コイン スイッチ 1
スタート スイッチ 2	U	1 7	スタート スイッチ 1
2 P U P	V	1 8	1 P U P
2 P D O W N	W	1 9	1 P D O W N
2 P L E F T	X	2 0	1 P L E F T
2 P R I G H T	Y	2 1	1 P R I G H T
2 P A	Z	2 2	1 P A
2 P B	a	2 3	1 P B
N C	b	2 4	N C
N C	c	2 5	N C
N C	d	2 6	N C
G N D	e	2 7	G N D
G N D	f	2 8	G N D